

1. INDEX

NO	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.							
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE			T / M				CHASSIS			OT'S			
									O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E	B O D Y	E L E C T R I C A L	
1	000 589 00 68 00	Cleaning Set (清洁工具组)	B	O O	O O	O O		O O												1-2		
2	000 589 01 10 00	Internal Torx Set (星形套筒组)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-3	
3	000 589 03 34 00	Thrust Piece (推力片)	B					O								O					4-2	
4	000 589 04 14 00	Clamping Strap (活塞环压缩器)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-3	
5	000 589 10 53 00	Reamer (9mm) (铰刀-9mm)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-3	
6	000 589 10 68 00	Cylinder Brush (汽缸刷)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-3	
7	000 589 14 27 00	Fuel Injection Nozzle Tester (喷嘴测试器)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-4	
8	000 589 18 31 01	Brake Pedal Wrench (刹车踏板固定器)	B	O O	O O	O O		O O	O O									O			8-2	
9	000 589 21 53 00	Reamer (8mm) (铰刀-8mm)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-4	
10	000 589 25 33 00	Internal Puller (内张式拉拔器)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-4	
11	000 589 28 33 00	Internal Puller (轴承座拆卸器)	B		O						O										3-2	
12	000 589 33 33 00	Counter Support (反向支撑器)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-4	
13	000 589 33 34 00	Collet Chuck (开槽式夹头)	B					O								O					4-2	
14	000 589 34 34 00	Collet Chuck (开槽式夹头)	B					O								O					4-2	
15	000 589 40 37 00	Hose Clamp (管夹)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-5	
16	000 589 49 37 00	Pliers (刹车束紧器活塞拆卸钳)	B	O		O O		O O	O O	O O								O			8-2	
17	000 589 51 37 00	Piston Ring Flyer (活塞环安装钳)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-5	
18	000 589 58 43 00	Chain Mounting (正时链条固定工具)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-5	
19	000 589 77 03 00	Box Wrench Insert (开口式套筒板手)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-5	
20	000 589 88 33 00	Puller (拉拔器)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-6	
21	001 589 50 33 00	Puller (拉拔器)	B					O								O					4-2	
22	001 589 53 21 00	Dial Gauge 1/101 (千分表)	B	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-6	
23	001 589 73 21 00	Hand Vacuum Pump (手动真空泵)	B	O O	O O	O O		O O	O O												1-6	
24	001 589 76 21 00	Compression Pressure Recorder (汽缸压力表)	A	O O	O O	O O		O O	O O	O O											1-6	
25	0555 - 332083	Solenoid/ Thermistor, Electronic Tester (电磁阀/调节器电子测试器)	A	O O	O O			O O	O O		O										3-2	

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				M U S S O	M 1 0 R A N D O	K O R A I R M A N	R E X T O N	ENGINE		T / M		CHASSIS				OT'S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N		B R A K E	B O D Y	E L E C T R I C A L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			C L A S S					O M 6 6 1 / 6 6 2 L A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	VEHICLE TYPE				SYSTEM						GROUP & PAGE No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			C	L	A	S	S	ENGINE			T / M			CHASSIS			OT'S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								M	U	S	S	O		E	2	3	/	E	2	2	0	M	A	U	T	O	A	X	L	E	S	U	S	P	E	N	S	I	O	N	B	R	A	K	E	B	O	D	Y	E	L	E	C	T	R	I	C	A	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

NO	TOOL NO.	DESCRIPTION	VEHICLE TYPE				SYSTEM								GROUP & PAGE No.					
			CLASS	VEHICLE TYPE				ENGINE		T / M		CHASSIS				OT'S				
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E	B O D Y
76	116 589 00 35 00	Removal Tool (拆卸工具)	B				O						O							4-3
77	116 589 01 34 00	Threaded Pin (50mm) (螺牙肖 (50mm))	A	O	O	O	O	O	O	O										1-14
78	116 589 01 62 00	Remover & Installer Tool (刹车蹄片回拉弹簧拆装工具)	A				O										O			8-3
79	116 589 02 07 00	T-Hex Screw Driver (5-300) (T 型六角螺丝起子(5-300))	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-14
80	116 589 02 34 00	Thread Pin (螺牙肖)	B	O	O	O		O	O	O	O									1-14
81	116 589 03 07 00	T-Hex Screw Driver (6-300) (T 型六角螺丝起子(6-440))	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-14
82	116 589 06 59 00	Assembly Support (组架)	A	O		O		O					O							3-7
83	116 589 06 63 00	Magnetic Finger (磁铁夹)	B	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-15
84	116 589 07 15 00	Drift (配合冲)	A	O	O	O		O	O	O	O	O								1-15
85	116 589 08 61 00	Installation Tool (安装工具)	B				O							O						4-3
86	116 589 09 43 00	Remover & Installer Tool (拆装工具)	A				O													8-3
87	116 589 11 61 00	Installation Tool (安装工具)	B				O							O						4-3
88	116 589 18 61 00	Installation Tool (安装工具)	B				O							O						4-4
89	116 589 20 33 00	Sliding Hammer (冲击式拉拔器)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-15
90	116 589 22 33 00	Remover & Installation Tool (冲击式拉拔器)	A				O													4-4
91	117 589 03 23 00	Go/No Go Gauge (9mm) (量规(9mm))	C	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-15
92	119 589 00 43 00	Mandrel (汽门油封安装工具)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-16
93	119 589 01 61 00	Push Lever (推杆)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-16
94	119 589 02 15 00	Mandrel (汽门拆装工具)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-16
95	119 589 04 63 00	Hose-Pressure (油管)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-16
96	120 589 14 07 00	Screw Driver (螺牙式起子)	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O								1-17
97	123 589 04 21 00	Trans Pressure Gauge Set (变速箱油压表组)	A	O		O	O	O	O	O	O	O								3-7
98	123 589 06 15 00	Installer Punch(185mm) (差速器小齿轮轴安装冲-185mm)	A				O							O						4-4
99	123 589 08 33 00	Puller (速器轴承拉拔器)	B				O							O						4-4
100	124 589 00 09 00	Socket Wrench (套筒板手)	A				O										O			7-3

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM								GROUP & PAGE No.						
				ENGINE				T / M		CHASSIS				OT'S								
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E	A X L E E		S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E	B O D Y	E L E C T R I C A L	
101	124 589 00 09 01	FRT/RR Upper Mount Wrench (套筒板手固定杆)	A				O														7 - 4	
102	124 589 02 15 00	Drift Punch (配合冲)	A				O								O							4 - 5
103	124 589 02 33 00	Puller (拉拔器)	A				O										O					6 - 2
104	124 589 02 43 00	Puller & Installer Tool (拆装工具)	A				O								O							4 - 5
105	124 589 03 33 00	Puller (拉拔器)	A																			4 - 5
106	124 589 05 43 00	Puller & Installer Tool (拆装工具)	A				O								O							4 - 5
107	124 589 06 21 00	Testing Unit (油压测试表)	A	O	O	O	O	O	O								O					6 - 2
108	124 589 15 21 00	Leakage Tester (水箱压力表)	A	O	O	O	O	O	O	O	O											1 - 17
109	124 589 45 63 00	Test Cable, 55-Pole Can (55 Pin 测试线)	A	O	O	O	O	O	O	O	O											1 - 17
110	126 589 00 10 00	Socket (星形套筒)	C				O										O					6 - 2
111	126 589 00 15 00	Drift Punch (配合冲)	B				O								O							4 - 6
112	126 589 00 35 00	Assembly Fixture (组装机)	B	O	O	O		O							O							3 - 8
113	126 589 00 43 00	Clamping Device (固定夹)	B	O	O	O		O							O							3 - 8
114	126 589 01 62 00	Torque Convert Mandle (扭力变换器固定板)	B	O	O	O	O	O	O	O	O				O							3 - 8
115	126 589 02 14 00	Sleeve (衬套)	A	O	O	O		O							O							3 - 8
116	126 589 02 15 00	InstallationPunch(210mm)(差速器小齿轮固定轴冲肖(210mm))	B				O								O							4 - 6
117	126 589 03 15 00	Alignment Tool (校正工具)	B																			4 - 6
118	126 589 04 31 00	Paraller Support (平面量规)	B	O	O	O		O							O							3 - 9
119	126 589 06 14 00	Measuring Sleeve (量套)	A	O	O	O		O							O							3 - 9
120	126 589 10 14 00	Sleeve (组装机护套)	A	O	O	O		O							O							3 - 9
121	126 589 10 63 00	Plate-Trans Mounting (变速箱固定板)	C	O	O	O		O							O							3 - 9
122	126 589 12 63 00	Funnel (漏斗)	A	O	O	O		O							O							3 - 10
123	129 589 00 21 00	Contact Box (126pole) (126 pin 连接盒)	A	O	O	O	O	O	O	O	O											1 - 17
124	129 589 00 31 00	Assembly Stand (组装机)	B				O								O							4 - 6
125	129 589 00 33 00	Puller (拉拔器)	A				O										O					6 - 3

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.							
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE			T / M		CHASSIS			OT'S					
									O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E	B O D Y	E L E C T R I C A L	
126	129 589 00 34 00	Pulling Arms (拉拔臂)	B				O										O	O				8-3
127	129 589 01 07 00	Pin Wrench (固定板手)	A				O										O					4-7
128	129 589 01 21 00	Holder (固定架)	B																			6-3
129	129 589 01 33 00	Puller (拉拔器)	A				O										O					4-7
130	129 589 01 43 00	Removal & Installation Tool (拆装工具)	A				O										O					4-7
131	129 589 06 23 00	Measuring Disc (测量板)	A	O		O		O						O								3-10
132	136 589 05 31 00	Retaining Plate (固定板)	A				O										O					4-7
133	140 589 01 62 01	ATM & RRAXle Support (ATM与后轴支撑架)	B				O										O					4-8
134	140 589 02 31 00	Spreader (扩张器)	A				O											O				6-3
135	140 589 02 32 00	Mounting Device (Fitting) (固定装置)	B	O		O	O	O						O								3-10
136	140 589 03 43 00	Installer Tool (安装工具)	A				O							O								3-11
137	140 589 06 15 00	Drift Punch (配合冲)	A				O										O					4-8
138	140 589 06 34 00	Collet Chuck (开槽式夹头)	B				O															3-11
139	140 589 12 15 00	Drift Punch (配合冲)	A				O							O								3-11
140	140 589 15 21 00	Dipstick (油尺)	A				O							O								3-11
141	140 589 17 63 00	Connection Fittings (接头)	B				O											O				6-3
142	140 589 34 63 00	Mounting Plate (固定盘)	C																			3-12
143	140 589 43 63 00	Test Cable (30 Pole Can) (30 pin 测试线(用以诊断TCU))	A				O							O								3-12
144	201 589 00 21 00	Measuring Device (测量装置)	C				O											O				7-4
145	201 589 00 33 00	Puller (拉拔器)	A				O															7-4
146	201 589 00 33 01	Puller (拉拔器)	A				O															7-4
147	201 589 00 34 00	Collet Chuck (开槽式夹头)	B				O										O					4-8
148	201 589 00 99 21	Adapter Line (搭配线)	A	O	O	O	O	O					O									3-12
149	201 589 01 21 00	Measuring Device (测量装置)	C				O											O				7-5
150	201 589 01 33 00	Puller (拉拔器)	A				O											O				6-4

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.				
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE			T / M		CHASSIS		OT'S			
									O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E
176	601 589 00 66 00	Counter Sink (反向嵌入冲击器)	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-20
177	601 589 01 25 00	Pressure Testing Plate (压力测试板)	C	O O	O O	O O	O O	O O			O								1-20
178	601 589 01 59 00	Mounting Board (汽缸盖固定板)	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-20
179	601 589 02 23 00	Go/No Go Gauge (量规)	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-20
180	601 589 02 40 00	Engine Lock (飞轮固定器)	A	O O	O O	O O	O O	O O			O								1-21
181	601 589 02 43 00	Drift (9.6mm) (配合冲(9.6mm))	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-21
182	601 589 02 59 00	Supporting Bridge (支撑架)	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-21
183	601 589 03 14 00	Sleeve (衬套)	A	O O	O O	O O	O O	O O			O								1-21
184	601 589 03 43 00	Installing Tool (安装工具)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-22
185	601 589 04 33 00	Puller (拉拔器)	A				O						O						6-4
186	601 589 05 14 00	Assembly Cage (组装隔离套)	C			O	O	O O			O								1-22
187	601 589 05 15 00	Drift (8mm) (配合冲(8mm))	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-22
188	601 589 05 21 00	Locking Screw (锁定螺丝)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-22
189	601 589 06 15 00	Drift (9mm) (配合冲)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-23
190	601 589 07 21 00	Measuring Device (深度规)	B	O O	O O	O O	O O	O O											1-23
191	601 589 08 15 00	Punch (配合冲)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-23
192	601 589 08 21 00	Measuring Bridge (量架)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-23
193	601 589 15 63 00	Guide Sleeve (汽门导管衬套)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-24
194	602 589 00 40 00	Engine Lock (飞轮固定器)	A	O O	O O	O O	O O	O O			O								1-24
195	603 589 00 09 00	Socket Wrench Element (套筒板手)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-24
196	603 589 00 15 00	Drift (配合冲)	C	O O	O O	O O	O O	O O			O								1-24
197	603 589 00 40 00	Holding Wrench (Fan) (反向固定板手)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-25
198	603 589 00 40 01	Holding Wrench (Fan) (风扇固定板手)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-25
199	603 589 01 40 00	Retaining Tool (正时链条固定器)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-25
200	615 589 01 33 00	Puller (拉拔器)	A	O O	O O	O O	O O	O O											1-25

NO	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.				
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE			T / M		CHASSIS			OT'S		
									O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E
201	617 589 00 10 00	Cylinder Head Bolt Wrench (12mm) (套筒扳手 (12mm))	A	O	O	O	O	O	O	O	O								1-26
202	617 589 01 09 00	Socket (套筒)	A	O	O	O		O	O										1-26
203	617 589 04 21 00	Tester (测试器)	A	O	O	O		O	O										1-26
204	617 589 04 21 32	Connector (接头)	B	O	O	O		O	O										1-26
205	617 589 08 21 00	Position Indicator (位置指示器)	A	O	O	O		O	O										1-27
206	617 589 08 21 01	Micro Switch Setting (微型开关设置)	A	O	O	O		O	O	O									1-27
207	617 589 09 21 00	RI.Adapter (RI.接收器)	B	O	O	O		O	O	O									1-27
208	617 589 10 21 00	RI.Transmitter (RI.传送器)	A	O	O	O		O		O									1-27
209	631 589 00 08 00	Pin Spanner (固定肖板手)	B				O				O								3-13
210	631 589 00 19 00	Adjusting Gauge (调整规)	A				O				O								3-13
211	631 589 00 21 00	Centering & Measuring (中心量测装置)	B				O				O								3-13
212	631 589 00 23 00	Pressure Gauge (刹车压力表)	B	O	O	O	O	O	O							O			8-4
213	631 589 00 35 00	Drift (导座)	A				O												3-14
214	631 589 00 40 00	Dial Gauge Holder (千分表固定座)	A	O							O								3-14
215	631 589 01 08 00	Pin Spanner (固定肖板手)	A	O	O						O								3-14
216	631 589 01 14 00	Guide Sleeve (导座)	A	O							O								3-14
217	631 589 01 19 00	Dial Guide Extension (千分表延伸杆)	B	O							O								3-15
218	631 589 01 21 00	Drive Pinion Gauge (驱动小齿轮量规)	B	O							O								3-15
219	631 589 01 23 00	Pressure Gauge (刹车压力表)	B	O	O	O	O	O	O							O			8-4
220	631 589 01 33 00	Puller (拉拔器)	A	O							O								3-15
221	631 589 01 34 00	Pressing off Ring (压离式扣环)	A	O							O								3-15
222	631 589 01 35 00	Drift (导座)	A	O							O								3-16
223	631 589 01 62 00	Assembly Lever (组装杆)	B	O															7-6
224	631 589 02 34 00	Pressing off Ring (固定夹)	A	O							O								3-16
225	631 589 02 35 00	Drift (配合冲)	B	O							O								3-16

N O	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM							GROUP & PAGE No.					
				M U S S O	M 1 0 0	K O R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE			T / M		CHASSIS			OT'S			
									O M 6 6 1 / 6 6 2 L A	E 3 2 / E 2 8	E 2 3 / E 2 0	M A N U A L T / M	A U T O T / M	T R A N S A X L E		A X L E	S T E E R I N G	S U S P E N S I O N	B R A K E	B O D Y
226	631 589 03 19 00	Measuring Bridge (量架)	B		O															3-16
227	631 589 03 35 00	Drift (导座)	A		O															3-17
228	631 589 04 35 00	Drift (导座)	A		O															3-17
229	631 589 04 41 00	Assembly Holder (组架)	B		O															3-17
230	631 589 05 33 00	Puller (拉拔器)	A		O										O					4-11
231	631 589 05 41 00	Sleeve (衬套)	A		O										O					3-17
232	631 589 09 33 00	Puller (拉拔器)	B		O										O					3-18
233	631 589 09 33 02	Griper (开槽式夹头)	B		O										O					3-18
234	631 589 09 41 00	Assembly Jack (组装千斤顶)	B		O										O					3-18
235	631 589 12 33 00	Pushing Out Fixture (推离式固定架)	B		O										O					3-18
236	631 589 13 33 00	Counter Holder (反向固定架)	A		O										O					3-19
237	631 589 14 33 00	Pushing off Ring (推离式夹环)	A		O										O					3-19
238	631 589 16 35 00	Drift (配合冲)	A		O										O					3-19
239	631 589 17 35 00	Drift (配合冲)	A		O										O					3-19
240	631 589 18 35 00	Drift (配合冲)	A		O										O					3-20
241	631 589 19 35 00	Drift (配合冲)	A		O										O					3-20
242	631 589 20 35 00	Mandrel (配合冲)	A		O											O				4-11
243	661 589 00 07 00	Hook Spanner (勾爪式扳手)	B		O											O				4-11
244	661 589 00 08 00	Rear Hub Nut Wrench (后轮毂螺母套筒)	A		O											O				4-11
245	661 589 00 15 00	Centering Mandrel (中心冲)	A		O										O					3-20
246	661 589 00 21 00	Dial Gauge Holder (千分表固定架)	B		O											O				4-12
247	661 589 00 33 00	Puller STRG Wheel (方向盘拉拔器)	A														O			6-4
248	661 589 00 35 00	Mandrel (配合冲)	A		O												O			4-12
249	661 589 00 37 00	Hose Clamp (管夹)	C	O	O	O	O	O	O	O										1-28
250	661 589 00 41 00	Mounting Device (固定装置)	B		O										O					4-12

NO	TOOL NO.	DESCRIPTION	CLASS	VEHICLE TYPE				SYSTEM								GROUP & PAGE No.		
				M U S S O	M 1 0 R A N D O	C H A I R M A N	R E X T O N	ENGINE	T / M			CHASSIS			OT'S			
251	661 589 00 43 00	T/M Oil Seal Installer (变速箱油封安装器)	A	O	O		O											3-20
252	661 589 00 46 00	Fuel Sending Unit Cap Wrench (汽油泵外盖拆装工具)	B	O	O	O	O	O										1-28
253	661 589 00 62 00	Holding Fixture for T/M (变速箱固定架)	B		O													3-21
254	661 589 00 63 00	Holding Wrench (固定扳手)	B		O								O					4-12
255	661 589 01 07 00	Hub Nut Wrench (轮毂螺母扳手)	A	O		O		O					O					4-13
256	661 589 01 14 00	Attachment (固定座)	B	O	O	O		O						O				6-5
257	661 589 01 15 00	Handle (导臂)	B	O	O	O		O						O				6-5
258	661 589 01 15 01	Attachment (固定座)	B	O	O	O		O						O				6-5
259	661 589 01 19 00	Dial Gauge Extention (千分表延伸杆)	B		O						O							3-21
260	661 589 01 21 00	Adjusting Device (调整装置)	B		O						O							3-21
261	661 589 01 33 00	Pushing off Ring (推离式夹环)	B		O						O							3-21
262	661 589 01 34 00	Guider (导座)	B	O	O	O		O						O				6-5
263	661 589 01 37 00	T/C Carrier Installer & Remover (加力箱行星架拆装钳)	B	O		O		O			O							3-22
264	661 589 01 62 00	Holding Fixture for ENG (引擎固定架)	A	O	O	O		O	O									1-28
265	661 589 02 14 00	Attachment (固定座)	B	O	O	O		O						O				6-6
266	661 589 02 33 00	Pressing off Fixture (压离式固定架)	B		O						O							3-23
267	661 589 02 35 00	Mandrel (配合冲)	A		O						O							3-23
268	661 589 02 62 00	Protector (护套)	A	O	O	O		O						O				6-6
269	661 589 02 63 00	Connector (接头)	A	O	O	O		O						O				6-6
270	661 589 03 14 00	Attachment (固定座)	B	O	O	O		O						O				6-6
271	661 589 03 33 00	Pressing off Fixture (压离式固定架)	B		O						O							3-23
272	661 589 03 62 00	Bearing Installer (轴承安装器)	A		O								O					4-13
273	661 589 03 63 00	Connector (接头)	A	O	O	O		O										6-7
274	661 589 04 33 00	Torsion Bar Puller (扭力杆拉拔器)	B		O						O							6-7
275	661 589 04 62 00	T/M Fixture (手排变速箱固定架)	A	O	O	O		O			O							3-24

[illegible]