

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код неисправности	Описание	2.3L DOHC	3.2L DOHC	Тип	Индикатор неисправности
P0010	Привод распредвала, цепь короткого замыкания на землю/аккумулятор/ разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0101	Вероятность массового расхода воздуха		O	B	Да
P0102	Массовый расход воздуха, Низкое напряжение		O	B	Да
P0103	Массовый расход воздуха, Высокое напряжение		O	B	Да
P0105	Вероятность абсолютного давления магистралаи	O		B	Да
P0107	Абсолютное давления магистралаи, Низкое напряжение	O		B	Да
P0108	Абсолютное давления магистралаи, Высокое напряжение	O		B	Да
P0111	Вероятность температуры воздуха на входе	O	O	B	Да
P0112	Температура воздуха на входе Низкое напряжение	O	O	B	Да
P0113	Температура воздуха на входе Высокое напряжение	O	O	B	Да
P0116	Вероятность температуры охлаждающей жидкости двигателя	O	O	B	Да
P0117	Температура охлаждающей жидкости двигателя, Низкое напряжение	O	O	B	Да
P0118	Температура охлаждающей жидкости двигателя, Высокое напряжение	O	O	B	Да
P0120	Ошибка датчика положения дроссельной заслонки	O	O	B	Да
P0121	Модификация дроссельной заслонки или проверка пружины дроссельной заслонки	O	O	B	Да
P0125	Нагрев охлаждающей жидкости двигателя	O	O	B	Да
P0131	O2 блок 1 датчик 1, низкое напряжение	O	O	B	Да
P0132	O2 блок 1 датчик 1, высокое напряжение	O	O	B	Да
P0133	O2 блок 1 датчик 1, медленное срабатывание	O	O	B	Да
P0134-82	O2 блок 1 датчик 1, отсутствие работы	O	O	B	Да
P0134-83	O2 блок 1 датчик 1, не наклоняется после остановки двигателя по инерции	O	O	B	Да
P0135-86	O2 блок 1 датчик 1, цепь замыкания отопителя на аккумулятор	O	O	B	Да
P0135-87	O2 блок 1 датчик 1, цепь замыкания отопителя на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0137	O2 блок 1 датчик 2, низкое напряжение	O	O	B	Да
P0138	O2 блок 1 датчик 2, высокое напряжение	O	O	B	Да
P0140	O2 блок 1 датчик 2, не наклоняется после остановки двигателя по инерции	O	O	B	Да
P0141-94	O2 блок 1 датчик 2, цепь замыкания отопителя на аккумулятор	O	O	B	Да
P0141-95	O2 блок 1 датчик 2, цепь замыкания отопителя на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0151	O2 блок 2 датчик 3, низкое напряжение		O	B	Да
P0152	O2 блок 2 датчик 3, высокое напряжение		O	B	Да
Код неисправности	Описание	2.3L DOHC	3.2L DOHC	Тип	Индикатор неисправности
P0153	O2 блок 2 датчик 3, медленное срабатывание		O	B	Да
P0154-202	O2 блок 2 датчик 3, отсутствие работы		O	B	Да

P0154-203	O2 блок 2 датчик 3, не наклоняется после остановки двигателя по инерции		O	B	Да
P0155-206	O2 блок 2 датчик 3, цепь замыкания отопителя на аккумулятор		O	B	Да
P0155-207	O2 блок 2 датчик 3, цепь замыкания отопителя на землю или разомкнутая цепь		O	B	Да
P0157	O2 блок 2 датчик 4, низкое напряжение		O	B	Да
P0158	O2 блок 2 датчик 4, высокое напряжение		O	B	Да
P0160	O2 блок 2 датчик 4, не наклоняется после остановки двигателя по инерции		O	B	Да
P0161-214	O2 блок 2 датчик 4, цепь замыкания отопителя на аккумулятор		O	B	Да
P0161-215	O2 блок 2 датчик 4, цепь замыкания отопителя на землю или разомкнутая цепь		O	B	Да
P0171	Блок 1 система ненасыщена	O	O	B	Да
P0172	Блок 1 система слишком насыщена	O	O	B	Да
P0174	Блок 2 система ненасыщена		O	B	Да
P0175	Блок 2 система слишком насыщена		O	B	Да
P0220	Неисправность датчика положения педали акселератора	O	O	B	Да
P0231	Топливный насос, цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0232	Топливный насос, цепь замыкания на аккумулятор	O	O	B	Да
P0261	Инжектор 1: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0262	Инжектор 1: цепь замыкания на аккумулятор	O	O	B	Да
P0264	Инжектор 2: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0265	Инжектор 2: цепь замыкания на аккумулятор	O	O	B	Да
P0267	Инжектор 3: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0268	Инжектор 3: цепь замыкания на аккумулятор	O	O	B	Да
P0270	Инжектор 4: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь	O	O	B	Да
P0271	Инжектор 4: цепь замыкания на аккумулятор	O	O	B	Да
P0273	Инжектор 5: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь		O	B	Да
P0274	Инжектор 5: цепь замыкания на аккумулятор		O	B	Да
P0276	Инжектор 6: цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь		O	B	Да
P0277	Инжектор 6: цепь замыкания на аккумулятор		O	B	Да
P0300	Многоцилиндровый пропуск зажигания	O	O	B	Да
P0301	Цилиндр 1 пропуск зажигания	O	O	B	Да
P0302	Цилиндр 2 пропуск зажигания	O	O	B	Да
P0303	Цилиндр 3 пропуск зажигания	O	O	B	Да
P0304	Цилиндр 4 пропуск зажигания	O	O	B	Да
P0305	Цилиндр 5 пропуск зажигания		O	B	Да
P0306	Цилиндр 6 пропуск зажигания		O	B	Да
P0325	Датчик детонации 1: проверка уровня шума	O	O	B	Да
P0330	Датчик детонации 2: проверка уровня шума		O	B	Да
P0335	Неисправность датчика положения коленчатого вала	O	O	B	Да
P0336	Диапазон сигнала датчика положения коленчатого вала	O	O	B	Да
P0341	Сигнал датчика положения распредвала: цилиндр 1 отсутствует	O	O	B	Да

1F-76 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Коды неисправностей (Продолжение)

Код неисправности	Описание	2.3L DOHC	3.2L DOHC	Тип	Индикатор неисправности
P0351	Катушка цилиндра 2/5 (1/4: 2.3L DOHC): проверка выходного тока привода зажигания	О	О	В	Да
P0352	Катушка цилиндра 3/4 (2/3: 2.3L DOHC): проверка выходного тока привода зажигания	О	О	В	Да
P0353	Катушка цилиндра 1/6: проверка выходного тока привода зажигания		О	В	Да
P0420	Амплитудный коэффициент после и предварительно нагретого датчика кислорода блока 1	О	О	В	Да
P0430	Амплитудный коэффициент после и предварительно нагретого датчика кислорода блока 2		О	В	Да
P0444	Цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь спускного клапана	О	О	В	Да
P0445	Цепь замыкания на аккумулятор спускного клапана	О	О	В	Да
P0460	Вероятность датчика уровня топлива	О	О	В	Да
P0462	Цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь датчика уровня топлива	О	О	В	Да
P0463	Цепь замыкания на аккумулятор датчика уровня топлива	О	О	В	Да
P0501	Отсутствие сигнала скорости автомобиля	О	О	В	Да
P0562	Низкое напряжение аккумулятора	О	О	В	Да
P0600	Неисправность взаимодействия с емкостью	О	О	В	Да
P0601	Проверка ЦП	О	О	В	Да
P0602	Вероятность кодирования	О	О	В	Да
P0604	Проверка ОЗУ	О	О	В	Да
P0605	Проверка контрольной суммы	О	О	В	Да
P0650-224	Цепь замыкания индикатора неисправности на аккумулятор	О	О	В	Да
P0650-225	Цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь индикатора неисправности	О	О	В	Да
P0661	Цепь замыкания на землю или разомкнутая цепь клапана перепада		О	В	Да
P0662	Цепь замыкания на аккумулятор клапана перепада		О	В	Да
P1813	Вероятность переключателя муфты	О	О	В	Да